



TIENIACE PLACHTY – SLNEČNÍKY – ZÁHRADNÝ NÁBYTOK – PLOTY – PERGOLY – ZIMNÁ TERASA

VYHŘÍVACÍ POLŠTÁŘ WARMIGO

Bezpečnost a ochrana proti přehřátí

Výrobek je vybaven ochranou proti přehřátí. Pokud vnitřní teplota překročí přibližně 85 °C, přístroj se automaticky vypne.

Ochranný termostat zabraňuje neustálému zvyšování teploty.

Nikdy nezakrývej polštář dekou nebo oblečením během používání – může dojít k přehřátí.

Nepoužívej polštář, pokud je vlhký nebo mokrý.

Pokud je obal poškozen, přestaň přístroj používat a kontaktuj prodejce.

Napájení a použití

Napájení probíhá přes USB kabel (5 V) nebo přiloženou powerbanku 20 000 mAh.

Doba provozu: přibližně 5–10 hodin podle zvolené teploty.

Provozní výkon: 12 W.

Polštář má tři úrovně ohřevu:

Nízká (~50 °C), Střední (~60 °C), Vysoká (~75 °C).

Údržba a čištění

Před čištěním odpoj kabel i powerbanku. Čištěte vlhkým hadříkem, nikdy neponořujte do vody. Nepoužívejte čisticí prostředky s alkoholem nebo rozpouštědly. Než zařízení znovu zapnete, ujisti se, že je zcela suché.

Důležité rady

Nevhodné pro děti, osoby se sníženou citlivostí nebo domácí zvířata.

Nenechávej zařízení bez dozoru během provozu.

Pokud se automaticky vypne kvůli přehřátí, nechej ho před opětovným zapnutím vychladnout.



TIENIACE PLACHTY – SLNEČNÍKY – ZÁHRADNÝ NÁBYTOK – PLOTY – PERGOLY – ZIMNÁ TERASA

Ovládání

- Krátkým stisknutím tlačítka se polštář zapne.
- Tlačítko zároveň slouží pro přepínání mezi teplotními režimy.
- Každá úroveň teploty je označena barvou podsvícení LED diody:

Úroveň Teplota Barva kontrolky Doba provozu (cca)

Nízká ~ 50 °C Zelená 8–10 h

Střední ~ 60 °C Modrá 6–7 h

Vysoká ~ 75 °C Červená 4–5 h

- Dlouhým podržením tlačítka (cca 2–3 s) se zařízení vypne.